Relaxintimate

ESPECIALISTA EM PRAZER

BIA

RI-MI1217

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sumário

1. CUIDADOS....3
2. LIMPEZA....3
3. MODO DE USAR....4
4. DETALHES DO PRODUTO....4
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....5
6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS....5
7. TERMOS DE GARANTIA....5

Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxintimate. Os produtos Relaxintimate são desenvolvidos com materiais seguros ao corpo, com suavidade de toque e simples utilização para que você possa desfrutar de momentos especiais e prazerosos.
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados com seu produto podem aumentar efetivamente sua vida útil. Recomendamos não usar óleos de massagem nem cremes hidratantes. Recomendamos o uso de lubrificantes a base de água.
Evite o contato direto com a luz solar e não exponha a temperaturas elevadas. Guarde em lugar limpo e adequado, longe de aparelhos feitos de materiais diferentes.

IMPORTANTE:
- Não use na pele inchada, inflamada ou machucada.
- Interrompa a massagem se você achá-la dolorosa ou desconfortável.
- Mantenha seu massageador íntimo fora do alcance de crianças.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto de massagem íntima e pessoal:

- **Grávidas**
- **Com marca-passo**
- **Flebite**
- **Trombose**
- **Ou qualquer outra doença e ou desconforto.**
- **Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.**
- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

2. LIMPEZA

Antes de iniciar a limpeza certifique-se:
- Que o compartimento de pilhas ou a entrada de carregamento permaneça devidamente fechado.
Lembre-se de limpar o massageador antes e depois de cada uso. Use água morna e sabão neutro para lavar a parte principal, depois use água limpa para enxaguar, e por último use um pano seco ou uma toalha para secá-lo**.**
Durante o processo de limpeza, não molhe o compartimento de pilhas ou carregamento.
Não use produtos à base de álcool, gasolina ou acetona durante a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Instruções de Inicialização e Uso

- Para ligar o bullet pressione o botão “Power” (liga/desliga), a luz vermelha piscará, o aparelho entrará no modo controle remoto. Para desligar pressione por 2 segundos.
- Para ligar o controle pressione o botão “+”, você poderá controlar o bullet remotamente enquanto estiver ligado.
- Para alterar o modo pressione o botão “+”, para voltar pressione o botão “-“.
- Seu aparelho poderá ser desligado em qualquer modo, pressione o botão “-“ por 2 segundos.

B) Carga

Antes de carregar, certifique-se de que a fonte de alimentação está longe da água.
- Insira com cuidado o plugue na entrada de alimentação do aparelho até sentir um clique sutil.
- O processo de carregamento leva normalmente duas horas.
- Quando a carga estiver completa as luzes permanecerão acesas.

4. DETALHES DO PRODUTO



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: ABS / Silicone
Dimensões:
- Bullet: 7,3 x 3,3 x 3,2 cm
- Controle: 7,5 x 4 x 3 cm
Alimentação: Carregamento USB
Este produto é a prova d'água.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ao ligar, o massageador não liga.	A energia não é suficiente, recarregue.

7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxintimate.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:
www.relaxintimate.com.br
contato@relaxintimate.com.br
Tel.: (11) 3393-3688